

装修工程防火方案设计 装修工程加固方案 (通用5篇)

为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展，常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案，方案是书面计划，是具体行动实施办法细则，步骤等。怎样写方案才更能起到其作用呢？方案应该怎么制定呢？下面是小编精心整理的方案策划范文，欢迎阅读与收藏。

装修工程防火方案设计篇一

第一卷 xxx装饰工程施工组织设计

第一章 标书综合编制说明

第二章 工程概况

第三章 公司组织结构图

第四章 施工现场管理部署

第一节 现场组织结构图

第二节 施工部署

第三节 施工组织

第五章 水平、垂直运输方案

第六章 施工工艺流程

第七章 分项工程的施工标准、规范及操作要

第一节 施工前准备

第二节 轻钢龙骨天棚工程

第三节 t型龙骨天棚工程

第四节 木质护墙板工程

第五节 木作工程

第六节 金属板吊顶施工

第七节 木窗帘盒制安工程

第八节 不锈钢饰面工程

第九节 地毯铺贴工程

第十节 木地板施工工程

第十一节 不锈钢栏板扶手施工技术方案

第十二节 墙柱面石材干挂墙面施工技术方案

第十三节 地面石材工程

第十四节 墙面面砖镶贴工程

第十五节 地砖铺贴工程

第十六节 盥洗台施工工程

第十七节 油漆工程

第十八节 乳胶漆工程

第十九节 墙纸工程

第二十章 玻璃安装

第二十一章 幕墙工程

第二十二章 电施

第八章 计划开、竣工日期和施工进度表

第一节 编制说明

第二节 施工形象进度计划表

第三节 施工进度保证措施

第九章 主要施工机械设备配置

第十章 劳动力计划表

第十一章 质量目标及保证措施

第一节 装饰工程质量通病防治

一、 吊顶工程：

二、 隔墙工程：

三、 花岗石饰面：

第二节 确保质量的重点技术措施

第三节 质量保证组织措施

第十二章 施工现场布置及施工道路平面布置图

装修工程防火方案设计篇二

服务里12-14号楼工程位于秦皇岛市海港区文化路和建设大街交叉口西北侧，地上建筑面积平方米，地下平方米。基础结构为现浇筏板梁结构；地下一层，外墙为混凝土墙板结构；12#楼地上23层，13#楼地上22层，14#楼地上4层，为框架结构。

1、采取晴雨结合的方法：留出一定的施工项目，先室外后室内，为雨天室内施工创造工作面，并应注意运输条件和其它影响施工的因素。尽量把不适于雨期作业的工程，尽量在雨期到来之前完成。

2、现场排水工作：雨季到来之前，要进行有组织的检查，疏通道路边沟。加强管理防止堵塞。现场道路旁挖明沟排水纵向坡度3%，道路水泥路面。另外要准备抽水设备，组织专人负责雨期的排水工作。

3、雨期前，应对现场的道路一侧修建水沟排水，防止道路和场地积水。

4、物资供应及储备工作：雨期道路泥泞，运输困难，材料必须有一定的储备，并应妥善保管，如砂、石、砖堆等须挖边沟以利排水，水泥等库存材料仓库必须检修，满足防雨、防潮要求。周围找好排水坡度，屋面防水层做好，防止水泥受雨淋、受潮。

5、作好雨期施工的思想教育和安全教育、发动大家明确“晴雨结合”的意义和具体措施，减轻雨期对工期的影响。作好技术交底和安全交底，让施工人员都能掌握雨期施工的特点，避免发生质量和安全事故。同时，应采取必要的措施如脚手架的防滑与加固，供电线路的检修防止漏电，并且加强交通管理工作。

2、建立值班制度，同气象部门建立合作关系，指定资料员曹亚群收听并做好气象预报工作，及时组织汛期检查，并建立晴雨表。

3、立即对各自的工作区域进行全面彻底的检查。

(1) 对现场的临建逐间检查，有无倒塌和漏雨现象。现场围墙边禁止堆放材料，查看围墙基础有无下陷，裂缝等迹象，并在现场所有临建外围搭设防护栏杆。由李树斌负责。

(2) 现场施工道路确保畅通，保证雨后正常施工。由陈胜负负责。

(3) 切实做好施工现场的排水工作，根据施工现场的具体情况，在基坑四周设置排水沟，增加潜水泵抽水，保证现场基坑无积水，汛期排水畅通。由周文军负责。

(4) 现场怕湿的材料入库存放，进场的其他材料不能堆放在低洼处，施工机具必须在防护棚内，并起到防日晒雨淋的作用，由王金明负责。

(5) 对现场的施工电梯、吊篮、脚手架等进行不定期检查、维修、加固。由刘永健负责。

(6) 备好各种防汛物资，组织好抢险队，做到遇到险情能立即投入使用。由李树斌负责。

(7) 各类施工机械、机具应设防雨措施，并于雨后测试各施工机械、机具电器部分的绝缘电阻，超值马上检修。由高洪进负责。

(一) 粉刷工程

1、材料要求：

进场的材料不得堆放在低洼地方，如果具备条件可以堆放在房间内，防止被雨淋或受潮。露天堆放必须有防雨的覆盖材料。使用的材料不得随处乱放，必须做到活完场地清，避免被雨水淋湿而产生污染。

2、粉刷工程尽量避开雨天施工，如果必须在雨天施工，基层要求含水率在10%以下，如无条件测试可用手感进行估测。潮气太大不能施工，必须待干后方可施工；对墙面的阴阳角、窗洞口的收口部位特别是阴阳角检查完成后要进行交接验收；将进行作业的所有门窗等采用塑料布以及其他方式进行防护，避免污染。

（二）幕城工程

1、雨天幕墙室外施工不得进行，焊接使用的焊条不得放置在潮湿的环境中，并必须对焊条进行烘培，并应做好烘培记录。焊接作业更不能在雨天施工，避免焊接点发生冷脆现象。

2、幕墙的密封胶尽量在雨期前打完，在雨天应该对没打密封胶的幕墙做好防雨工作，避免雨水进入而影响质量。

3、雨天现场钢材不得被雨淋，有锈蚀现象的钢材必须及时做防锈处理。

（三）砌筑及内抹工程

1、拌制砂浆前，应测量砂的含水率，及时调整砂浆施工配比。

2、砌筑工程应分段施工，工作面不宜过大，以便防护。所用的砖如果过湿不得直接上墙，以免砂浆浇淌使墙面发生滑落。雨后继续施工须复核已完砌体的垂直和标高。下大雨时砌筑砂浆应调整好稠度，并加以覆盖。每天下班时，要有防雨措施，砖缝应填满，顶面不宜铺砂浆，而用一皮干砖或编织布盖好。

（四）屋面工程

- 1、雨期前屋面尽量将防水施工完，并安设好雨水口，以保证室内装修正常进行。
- 2、如果屋面炉渣找平层被雨淋，必须要晾干后再进行屋面垫层施工，当垫层干燥后进行防水施工，如果垫层被雨淋也要晾干再进行防水施工。

（五）室内吊顶工程

- 1、吊顶材料必须放置在仓库内，并做好防水防潮，避免材料被雨水淋湿或受潮而变形。
 - 2、室内吊顶尽量避开在雨天施工，已经完成的吊顶在雨天时要保持室内通风，避免顶棚受潮而发生变形。
- 1、施工现场要找好排水坡向，做到排水畅通。
 - 4、做好机械设备的防护工作，每台设备均要有防雨覆盖设施，搅拌机、等设备搭设防护棚。其它设备雨天进行覆盖防雨。
 - 5、雨后检查各种机械设备线路是否完好，防止触电事故的发生。
 - 6、雨季做好防汛准备工作，备足防汛工具。
 - 7、进行雨季施工的水泥库、仓库要加强防范，地坪要高出该地域积水线30cm并应尽量做到随进随用，减少库存时间。
 - 8、所有堆放构件处支座必须坚固，雨后变形的支座不得堆放构件，经处理后方可使用，并能排走雨水。工人宿舍、更衣室、食堂屋面应做全面检查。

9、机具设备：施工电梯基础要坚实，并定期测量偏差，有问题及时调整，周围要有排水措施，接地电阻不应大于10欧姆。现场中小型机械必须按规定加设防雨罩搭设防雨棚，闸箱防雨、漏电接地保护装置应灵敏有效。要采取措施防止电线受潮，应对线路规范操作，防止电线受潮后短路。

10、现场建筑物、机械设备、电气设备作好防雷接地工作，防止雷电侵害。

13、专人检查施工现场所有机械设备的基础是否牢固安全。

14、下雨时安排专人巡查职工宿舍、仓库、水泥库是否有漏雨、浸水现象及现场码放物料是否有倾斜现象。

15、检查排水沟是否畅通，水泵是否工作正常。

16、维修电工在下雨前要锁好所有闸箱，检查好所有设备的电源线，雨后要专人检查闸箱内外所有电源线。

17、专人检查现场围挡、围墙是否有倾斜、倾倒、塌陷现象。

18、雨水到来前专人摇测避雷系统接地电阻是否符合规定要求。

19、在雷雨天，施工现场停止作业，防止发生事故。

20、下雨时安排好现场管理人员值班，作到日夜有人，防止发生事故。

装修工程防火方案设计篇三

采取样板间装修方式，装修公司按成本价进行施工，户主留给装修公司半个月时间参观。施工方式采用半包（刷墙）贴砖（带水泥，大沙），全包（水电，木工）。先看房测量，给

出设计图和预算。装修工期为40天。主要装修项目有：

1、将大房间的卫生间的门堵上，将走廊的卫生间的墙体打掉，并把墙向外移到与大房间的墙体平行，在靠近大房间的门的一边安装卫生间的门。

2、将第二个卫生间改为洗衣房，把靠近厨房的那面墙体打掉，做个自底到顶的储物柜。储物柜要防潮防霉。

要求：打墙时用专业工具电锯，不要硬敲，要注意墙内的线路，砌墙最好用打下来的砖。

（一） 电路改造

1、客厅的吊顶射灯，彩色灯，吸顶灯和玄关的灯在大门旁设两组开关，一组为常用的，另一组为不是常用的。其中射灯每面装3个，四面共装12个。分为两组采用串联方式进行控制，一组为4个，另组为12个。

2、吸顶吊灯，玄关灯及4个为一组的射灯为常用的灯用四掷开关分别进行控制。彩灯，12个一组的射灯为不常用的开关用一组不常用的开关进行控制。

4、凉台要留有插座并安装两个节日灯。

（二） 水路改造

1、卫生间的洗脸池放在进门的左边，相应的下水口要放在洗脸池的下方。

2、洗衣房进门的右边放一个洗脸池，里边放洗衣机，相应的下水口在相应的位置。

3、燃气热水器，热水宝共用墙体里的水管线路，墙体外面尽可能不要有水管暴露在外面。但一定要便于维修。洗脸池淋

浴龙头要分为冷热水，洗脸池的，洗菜池的热水由热水宝供给。

（三）弱电工程

装修工程防火方案设计篇四

在美式儿童房床的后面可以挂上一张个性随意的木质装饰画，这个简单的挂画不仅可以让空间看起来很美观，而且还解决了墙面的单调感，一举两得。墙面的英文字母挂钩，也让美式风格在细节处得到了更好的体现。

美式儿童房的颜色搭配要非常注意，颜色最好能保持一致，这样才能使整个儿童房看起来很和谐。原木质的橱柜，弥漫着淡淡的美式味道。床头台灯设计的也很精致，造型独特的台灯架让空间看起来很淡雅。

要想突出美式儿童房的风格，床铺的选择成为了重点，许多人在装饰的时候，喜欢使用大量的石材、木材和富有历史感的装饰。所以我们可以帮孩子选择一些看起来自由、大气而复古的美式家具，家里的床铺也选择和美式风格相仿的图案，这样，一款美式风格的儿童房就装修完成了。

在装饰美式儿童房的时候，对于局部装饰要认真设计，比例墙上挂钟表来作为装饰，这样的目的不仅起到装饰的效果，还可以来告诫孩子，时间不等人，要懂得珍惜时间。在书柜上面放一个小的装饰物，例如一些著名的建筑模型，这样的模型能补缺柜子上方的空白装饰，还能潜移默化的指引孩子学习相关知识。

装修工程防火方案设计篇五

- 1、我公司在接到发包方的中标通知书后,立即委派人员进场,对原有的设计,临时上、下水口、电、道路等接收,复核中心

线、标高尺寸，在通过有关单位验收后，方可动工。

2、根据本工程施工现场具体情况，结合本工程施工工期紧等特点，我公司考虑现场搭设临时设施及安排机械停放场地和相关材料拌合场地。

3、及时做好进场机械设备的安装调试工作。

4、供水、供电

生活用水用电可与当地供水、供电部门联系解决，为确保施工用电，配备75kw发电机作施工用电备用。

5、通讯

项目经理部工程负责人及技术员、施工队负责人每人配移动电话一部。

别墅设计图纸及效果图大全

37xxx装饰工程施工组织设计

编制日期□20xx年5月10日

编制单位：

施工组织设计大全