最新跳远场施工方案设计(通用6篇)

为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展,常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。方案能够帮助到我们很多,所以方案到底该怎么写才好呢?下面是小编为大家收集的方案策划书范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。

跳远场施工方案设计篇一

- 1、在刷油漆前对需涂刷部分进行清理浮尘处理。
- 2、刷调和漆两遍,分蓝、白二色,25米分6节,每节刷4.16米。
- 1、安装包箍

包箍用材50×5的扁铁;在地面应按照烟囱25段的周长和高度制作包箍和竖筋,安装到烟囱上应看起来等称、美观。

安装时采用高空悬挂式作业,包箍的两端用16**¢**的螺丝紧固;螺丝必须拧的牢固。

2、安装避雷系统

安装避雷针2支、避雷线并接地。

3、爬梯;包箍;避雷针、线防腐

刷防锈漆两遍;每个结构死角涂刷到位。

1、拆除包箍

采用高空悬挂式作业,抛弃时应注意,应扔在无人无物的空

地上。

2、安装包箍

包箍用材50×5的扁铁;在地面应按照原烟囱10道包箍的位置 周长和高度制作,并安装到原位。

安装时采用高空悬挂式作业,包箍的两端用16**¢**的螺丝紧固;螺丝必须拧的牢固。

3、安装避雷系统

安装避雷针2支、避雷线并接地。

4、爬梯;包箍;避雷针、线防腐

刷防锈漆两遍;每个结构死角涂刷到位。

施工安全措施

- 一、施工人员进场施工要服从甲方各项目规章制度。
- 二、高空作业严格执行高空作业操作规程。
- 三、悬吊作业必须附加双保险。

四、作业前对棕绳、滑轮做荷载测试。

五、高空使用工具、材料在吊装使用中应严格按规定固定, 绝对保证不发生坠落。

六、施工区域禁止行人通过;禁止行留并派专人监护。

跳远场施工方案设计篇二

为持续深入落实好省政府《关于印发工业稳增长促投资21条措施的通知》(陕政发[]20xx[]36号)和市政府《关于促进工业稳增长扩投资增效益的意见》(汉政发[]20xx[]22号)、《关于工业促投资稳增长的实施意见》(汉政发[]20xx[]36号),谋划和推进20xx年全市工业稳增长促投资各项工作,加快我市工业经济追赶超越步伐,现制定如下工作方案:

坚持以"五大发展理念"为引领,紧紧围绕市委、市政府确定的"六大战略"和"六大产业",按照"强装备、转材料、兴食药、促新兴、优传统"的总体思路,认真贯彻落实省政府关于稳增长促投资21条措施和市政府关于工业促投资稳增长的实施意见,推动我市工业健康快速发展,为我市工业实现追赶超越发展奠定坚实基础。

- (一[]20xx年实现规上工业总产值增长10%以上;实现规上增加值增长9%以上。
 - (二) 非公占比不低于51.5%。
- (三)全部工业固定资产投资150亿元以上,工业重点项目不少于50个,完成投资45亿元以上。
- (一)加大政策落实力度。结合年度考核目标完成情况,及时将省、市出台的奖补、优惠政策兑现到位,保持稳增长政策的连续性和稳定性。各县区、各有关部门要根据省政府工业稳增长促投资21条措施和市政府实施意见,进一步细化工作方案,研究制定具体措施,扎实推进稳增长促投资各项工作。
- (二)强化领导包抓帮扶机制。继续坚持和完善领导包抓重点工业企业和重点工业项目责任制,重点对全市50户重点监测企业和50个工业重点项目逐一落实包抓领导,落实责任,

- 一季度通报一次情况,定期召开座谈分析会,研究解决企业 生产和项目建设中存在的问题和困难。
- (三)加快工业经济追赶超越步伐。根据市委《关于进一步落实追赶超越要求的通知》(汉字[20xx[60号)精神,抓紧制定出台《汉中工业追赶超越的实施方案》,牢牢把握"追赶超越、绿色循环、转型升级"主基调,坚持把工业作为推进经济稳增长的突破口,一企一策、精准发力,狠抓政策落实、园区提升、项目建设、国企改革、转型升级等重点工作,不断夯实工业稳增长的基础。
- (四)实施1+x结构调整计划。围绕"六大战略"和"六大产业",以《中国制造20xx汉中实施方案》为总揽,制定和实施12个子行业发展规划。在装备制造上,重点抓好运x飞机生产及总装扩能配套、航空零组件制造、燕航精工年产10万台汽车配件生产线、心网新能源充电桩、诺伯特智能机器人等一批高端装备制造项目。在现代材料上,依托冶金研究院,联合全市钢铁、锌业等冶金行业合作发展,抓好洋县有色工业园、南郑黄玉产业园、汉中锌业废渣回收利用、石墨烯资源开发等项目建设。在绿色食药上,围绕自然资源优势精深加工和循环产业链条,策划包装一批重点项目,打造汉茶、汉米、汉药品牌。在新兴产业上,深入实施"互联网+"行动计划和"智慧汉中"项目建设,推动生产性服务业发展。在优化传统产业上,通过实施技术改造,不断提升冶金、建材、食品、纺织、轻工等产业的竞争力。
- (五)实施233511成长工程。加快中小企业、规模以上企业及骨干企业的培育力度,按照梯队培育的原则,计划20xx年全市培育中小微企业20xx户、瞪羚企业30户、规模企业30户、科技型企业50户、中小梯队企业100户、过亿元企业10户。
- (六)加快园区晋档升级。坚持"集中布局、优势互补、突出特色"的原则,制定园区晋档升级计划,优化工业区域布

- 局,提升承载能力[]20xx年县域工业园区完成总投资30亿元,新入园企业30户。
- (七)积极开展产销对接。继续把促销作为稳增长的重要手段,坚持"走出去"战略,积极组织企业参加各类展会和产销对接活动,全年组织市内企业参加各类展会不少于20次,组织市内企业参加产销对接活动不少于4次。
- (八)加大金融支持工业稳增长。积极组织开展各类银企对接会,畅通融资渠道,转变融资方式,为企业搭建沟通桥梁。整合中小企业信用担保体系,放大担保功能,组建一支10亿元信用担保基金为企业提供资金支持。积极推进企业上市工作[20xx年力争1-2户企业上市挂牌,为工业稳增长起到引领作用。
- (九)加快组建产业发展基金。筹资1.1亿元参与省级五大产业基金的组建,力争20xx年组建市级工业产业基金1-2支,支持我市工业重点项目建设和产业发展。
- (十)积极稳妥深化企业改革。抓好略钢改制收尾工作,加快推进收获机械厂、药材总公司、粮油总公司改制步伐,争取尽早完成[]20xx年启动汉江铸锻件厂、汉川公司改制工作。按照中、省有关政策,加快推进"三供一业"分离移交工作。按照《市属国有企业分类管理实施意见》,加快推进我市国有企业改革脱困步伐。
- (一)加强组织领导。成立汉中市工业稳增长促投资工作领导小组,由市政府分管副市长任组长,市发改委、工信委、科技局、财政局等单位主要负责同志为成员。领导小组办公室设在市工信委,负责协调推进全市工业稳增长促投资日常工作。各县区也要成立相应的领导机构,切实担负起工业发展的主体责任,把工业稳增长促投资放到重要的战略地位,定期研究制定推进措施,解决突出困难和问题。

- (二)加强资金保障。加大市级财政投入力度,足额预算支持工业稳增长专项资金。积极争取省上加大对工业企业的补贴资金,同时落实市级配套资金。各县区要根据实际情况,安排一定的财政资金用于工业稳增长,积极引导金融机构、企业和社会资金加大对工业的投入。
- (三)加强督查考核。坚持实行"月督查、季考核"制度,充分发挥鼓励激励、容错纠错、能上能下"三项机制"作用,激发工业稳增长、促赶超的动力。对市级有关部门、各县区工业投资情况进行单独考核,在年度目标责任考核中对排名靠前的县区政府、相关部门和工业园区予以表彰奖励,对排名靠后的进行通报批评。

跳远场施工方案设计篇三

根据本次防水工程施工的要求,我公司对本工程的施工作如下组织安排:

采用************生产的"*****"牌js复合防水涂料及单组份环保型聚氨酯防水涂料进行施工。

为了确保材料按时、按质、按量供应、必须与施工进度紧密配合,材料随时配送到施工现场。

- 1、首先对屋面进行全方位清理,排水天沟的淤泥垃圾清理转运。
- 1.1 基层清理时必须将基层表面的异物、尘土杂物清扫干净。 阴阳角等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、 钢丝刷、溶剂等予以清除干净。
- 1.2 预制铁槽天沟与女儿墙部位的原涂料层应铲除干净,并清理干净灰尘。

- 1.3 预制铁槽天沟靠女儿墙的松动、脱离处,用铆钉先固定牢靠,以免影响防水层施工。
- 2、排水天沟连接处以及腐蚀锈穿部位用细砂打磨并粉刷防锈漆,刷完漆后用js复合防水涂料进行涂刷,然后用玻璃丝布进行铺贴,铺贴完毕再涂刷一层js复合防水涂料,待防水层干涸后全面刷一层聚氨酯防水涂料。

预先编制好材料进场计划,保障材料按时、保质、保量供应。 各施工班组密切配合做好交叉施工工作。

大风或大雨天气,为保证施工安全和施工质量,应停止施工。

甲、乙双方成立质检小组,根据国家建筑工程验收的标准对工程进行分期分批中间检查、验收,做到少返工,确保高质量、高安全。决不偷工减料,工艺施工到位,严格按"操作规程"施工。

"*****" 牌js复合防水涂料及单组份环保型聚氨酯防水涂料, 产品质量完全符合中国国家无毒害产品标准。"*****" 防 水涂料为高品质涂料,具有优异的耐候性、耐洗刷性、耐酸 碱性、耐高温、防低寒、防腐、防老化力强。

- 1) 坚持安全施工,全体员工必须树立安全第一思想,严格遵守《安全施工操作规程》,杜绝一切安全事故的发生。
- 2) 坚持严格按《安全施工操作规程》施工。
- 3) 做好现场安全防护,做好施工手脚架等设施的检查,发现损坏及时交换。
- 4) 不得私拉乱接电线,用电设备必须安装触电保护器,防止触电事故。

- 5) 做好防火、防盗工作,安检员应严格按《安检员管理手册》的规定,
- 认真做好巡查工作。
- 6) 施工人员必须严格遵守《施工现场管理手册》的制度,坚持文明施工。

跳远场施工方案设计篇四

- 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。
- 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。
- 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。
- 4、家用配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作,进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
- 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5⁶毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。
- 6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
- 1、首先家用配电箱接线的时候,要看清楚家用配电箱接线图的设计,不要把零线和火线搞混淆了,如果两者一旦接错了

的话,就会短路,造成不必要的麻烦。

2、配电箱应用的范围不同,那么接线的方法就是不同的,如果安装家用的配电箱,则需要购买进户线,选用六到十平方左右。

通过漏电开关中的火线连接到家用的总开关电闸,在通过火线连接到各个房间的开关,因为零线是公用的,分开到每个房间就行了。

- 3、在安装家用的配电箱之前,一定要把所涉及的设备买齐全,测量家用电路的额定电流以及工作电压是多少,按照家用的电路的电源进行配置一个相近的配电箱。
- 1)、质量通病:高低压成排柜垂直度超差,表面不平齐,接缝间隙超差。

防治措施:安装前检验柜(盘)的几何尺寸并进行适当调整, 认真拼装,使垂直度偏差不超过1.5mm/m□柜(盘)面平整度 成盘排面不超过 5mm□柜(盘)面接缝不超过2mm□

2)、质量通病:对柜(盘)不标记柜号、简图,导线号牌不标或标识不清,开关功能标注不清。

防治措施:对柜(盘)的编号、功能、简图、柜内导线、电缆的标牌、线号均应永久性地标记清楚;开关标注功能或控制项目。

3)、质量通病:配电箱/柜内接地线不能多跟接在一个端子上;软线未塘锡加线鼻。

防治措施: 应单独分开压接; 软线要烫锡并且要加相应规格的开口鼻压接。

4)、质量通病:

a□箱内配线零乱不堪;

b□箱内接地端子卡太低;

c∏bv线压接不标准。

防治措施:

a□箱内配线横平竖直、整体美观;

b∏按图集安装高度执行;

c□bv线压接按图集执行。

跳远场施工方案设计篇五

本工程为xx县环城西路公路(拓宽),起讫里程k0+000——k3+624□全长3426km□起点位于xx县便江大桥(三大桥),由北往南依次与在建的龙山北路、已建永康路相连,呈近南北走向□xx县环城西路k0+000+426(拓宽)具体尺寸布置为□6.50m人行道+8.0m辅助车道+3.0m机非隔离带+15.0m主车道+3.0m机非隔离带+8.0m辅助车道+6.50m人行道环城西路为城市次干道,设计车速40km/n设计路宽为15.0m□主车道已修好。

1、做好开工前的测量交底

工程开工前,应在全面熟悉设计文件的基础上,由勘测设计单位进行现场测量交底,按设计图认清现场水准基点、导线桩、交点桩等,做好桩位交接记录,对位于施工范围内的测量标志,必须采取妥善保护措施。关于测量交底方面,需要

强调的是桩位的保护,即在设计单位交桩以后,应及时采用 砌砖墩或浇筑水泥墩等方法予以保护,以免丢失。

2、中线复测和边线放样

中线测量是在定线测量的基础上,将道路中线的平面位置在地面上详细地标示出来。它与定线测量的区别在于:定线测量中,只是将道路交点和直线段的必要转点标示出来,而在中线测量中,要根据交点和转点用一系列的木桩将道路的直线段和曲线段在地面上详细标定出来。

定线测量一般由勘测设计单位实施,然后把有关桩位和测量成果交与施工方,由施工单位进行中线及施工测量。

一是应注意各交点之间的距离、方向是否与图纸相符;如一个工程项目有几个标段,应注意与相邻标段的中心是否闭合,中线测量应深入相邻标段50——100米;如果发现问题及时联系设计单位查明原因。

二是护桩的设置。道路中线桩护桩的设置,是路基施工的重要依据,但是在施工中这些桩又容易被破坏,所以在路基施工过程中经常要进行中线桩的恢复和测设工作。为了能迅速而又准确地把中线桩恢复在原来的位置上,必须在施工前对道路上起控制作用的主要桩点如交点、转点、曲线控制点等设置护桩。所谓护桩,就是在施工范围以外不易被破坏的地方钉设的一些木桩。根据这些护桩,用简单的方法(如交点、量距等),即可迅速地恢复原来的桩点。

设置护桩应注意以下几个方面:在道路的每一直线段上,至少应有三个控制桩要设置护桩,这样即使有一个控制桩不能恢复时,仍可用其他两点,把该直线段恢复到原来的位置上;两方向线的交角尽可能接近90°,不应采用小于30°的交角;护桩应选在施工范围之外,但不宜太远;护桩之间距离不能太远;所设护桩必须牢固可靠,桩位要便于架设测量仪器和观测。

曲线段边桩的护桩设置。对于曲线段,由于边桩的确定较麻烦,重新测设耗费时间较多,因此在一次精确放线以后,对曲线段的边桩中有代表性的桩位也应设置护桩,这样可减少重复测量工作,减少测量工作量。

三是里程桩的布设。中线桩定出以后,可以在此基础上做好里程桩的控制布设。里程桩的布设原则是:在直线段,一般布设在每隔100米的整桩号的横断面上;在曲线段桩位要适当加密,在曲线段起讫点、中点的里程桩位必须布设;里程桩可采用大木桩,上面用油漆或墨汁标上里程桩号,打入道路两侧施工范围以外的地上,最好是每侧各打一个。在保证施工中不易被破坏的情况下,离路基边线应尽量近一些,以方便使用,一般为1——2米。

3、校对及增设水准点

其一,使用设计单位设置的水准点之前应仔细校核,闭合差不得超限,如超出允许偏差应查明原因并及时报有关部门。设计单位交付的水准点一般是几个月前设置。这些点位处于野外很容易被人为撞动或因地面自然沉陷而发生变化,所以使用之前一定要认真复核;其二,水准点的增设原则:相隔距离一般为150——200米,以测高不加转站为原则。增设水准点应与设计单位交的水准点闭合,如一个工程项目分几个标段,还要与相邻标段的水准点闭合,闭合差不得超限。

水准点位置,应设于坚实、不下沉、不碰动的地物上或永久 性建筑物的牢固处。亦可设置于外加保护的深埋木桩或混凝 土桩上,并做出明显标志。水准点应每月复核一次,对怀疑 被移动的水准点应在复测校核后方可使用。

4、纵横断面测量

通过中线复测、边桩放线和水准点的布设,就可进行纵横断面的测量。纵横断面测量的主要目的是进行土方量的计算,

所以纵横断面测量结束以后,测量结果应与设计图纸核对。 凡是与原来的成果在允许偏差之内时,一律以原有成果为准, 只有当与原有成果有较大差异时,才能报监理工程师验证后 改动。需要说明的是:该项工作,必须在施工前进行。如果 实测土方量与设计不符报请监理核准时也应在施工前进行。

5、施工测量

做好以上工作以后,就为施工中的测量打下了良好的基础。 关于施工测量的具体方法,以下几点注意事项:

第一,应根据施工工序和施工工艺的要求及时将中线、边线撒灰线放出,如果被破坏掉时要及时恢复,应使施工始终能有"线"可依。道路的结构层均为大放脚式,每层结构层的宽度、边线与中线的距离不同,放出线以后又很容易被施工的材料覆盖或被施工机械碾压破坏掉,所以每道工序施工前应放出,如果被破坏应及时恢复。

第二,每层结构层的标高在施工前应根据设计图纸推算出来,实践证明:这样做会大大提高工作效率,可有效避免测量出现错误。看图纸一定要细致,推算的结果要注意复核。我在某些工地上见到,有些技术人员一边推算高程一边进行测量,工地上很多机械、人员、材料都在等着,在这种比较急的情况下,很容易忙中出错。所以标高应提前推算。要尽量把能够做的工作在施工前就做好。要勤测、勤量、勤校核,使施工质量得到保证。

测量负责人:

测量人员:

全站仪: 拓普康 测角2秒 单棱镜测程4.5千米

测距精度2mm+2ppm

水准仪: 北光 nas228 ±2.5mm

苏光dsz2 ±0.7mm

配备钢尺、铝合金塔尺、铟钢尺、棱镜等测量工具。

- 1. 测量人员应负责并检查仪器的使用及保管和维护。
- 2. 测量人员必须熟悉、掌握并严格遵守测量操规程。
- 3. 测量人员在使用仪器施测过程中必须坚守岗位,避免仪器受震、碰撞及倾倒,雨天或强阳光下测量应打伞。
- 4. 测量仪器必须由专人负责保管。仪器应存放在通风、干燥、常温的室内,并要放入防潮、防盗的箱柜中。
- 5. 测量人员必须掌握、检查、了解测量仪器的使用保管情况,发现问题及时提出。
- 6. 测量仪器必须由熟悉仪器性能及有实践经验的人员经常定期维护、按期检定与检校。
- 7. 测量人员应随时清点仪器的附件、工具、以防丢失。
- 8. 测量仪器及工具,应经常保持清洁,及时擦试。
- 9. 仪器使用过程中,如发现误差过大或受损坏时,应及时送有关部门处理,不得擅自拆换。
- 1. 测量人员应持证上岗,遵守职业道德,养成一丝不苟的工作精神,坚持三级复合制度。
- 2. 测量人员认真学习图纸文件,领会设计意图,发现图纸之中有问题应及时通知施工技术人员,配合技术人员解决图纸

中的问题。认真学习有关施工技术质量标准和施工测量规范, 严格按图施测。在施工中,如遇施工设计变更,立即调整线 位、坐标及高程,并互相提醒。

- 3. 重要部位施工放线完毕后,向施工员进行书面交底、填写测量记录,并作好保存工作。
- 4. 协助解决施工过程中出现的技术问题,对重大工程的重点 部位的施工,测量人员将对控制点、控制线、构筑物的平面 位置进、几何尺寸等,行有效的监控。
- 5. 严格执行施工技术规范和质量标准,认真按有关监理程序 办事,积极配合测量监理工程师工作,认真完成测量资料的 报监工作。
- 6. 注意与现况或新建道路和管线的衔接。
- 7. 对导线进行保护,由施工班组对导线控制点进行砌筑保护。
- 8. 加强内部自检验收和基础管理工作,共同搞好工程质量。
- 9. 严格执行监理管理工作程序中的有关测量管理程序。

项目部在工程完工后,严格按照郴州市xx县测绘管理处的要求施测、调查和整理竣工资料。做好工程收尾修整及内部检查验收工作,以保证及时竣工交验。

- 1. 日常施工时,注意及时收集保存工程测量资料,以备完善竣工资料。
- 2. 在工程完工后在规定期限内,将整理完毕的竣工测量资料报公司有关部门进行审核。
- 1. 坚持班前会制度,认真贯彻"三不允许作业"的内容。施

工作业中互相提醒。

- 2. 认真保管测量仪器,经常检查仪器状态,确保在施工中正常使用。
- 3. 进入施工现场时配备安全帽,沟槽作业时,上下沟槽必须走工作爬梯。
- 4. 调查旧管线时,要经强制通风,下井前必须戴好安全保护措施,严禁冒险蛮干。
- 5. 在施工中对放线的桩位,点位要加强保护。并对临时导线常复核。
- 6. 严格遵守项目部的各项规章制度。

跳远场施工方案设计篇六

素地要求:

- 2. 混凝土地面施工中水泥砂浆应按正确比例(设计标准)施工;
- 4. 表面含水率在8%以下,方可进行环氧地坪施工。

施工工艺:

- 1. 基层处理:
- 1-1、技术人员在进入现场前进行含水率测试,确定地面含水率达到施工标准(8%以下)后方可以进行以下工序。
- 1-2、施工人员使用钢质刮片、铲刀、专用清理工具将原有素地浮沙、浮浆除去。

- 1-3、确定局部落差较大处,使用打磨机打磨凸起部分。
- 1-4、使用打磨机打磨全部地面。
- 1-5、使用手提式研磨机打磨局部落差较大处。
- 1-6、使用集尘器和吸尘器将地面及边角的灰尘吸净。
- 1-7、检查混凝土质量情况,如果有裂缝并超过1.0mm的,使用地缝切割机或手提研磨机切割地缝,切割后地缝的宽度及深度要不小于6.0mm,使用吸尘器清理被切割地缝内的灰尘。
- 1-8、使用基层修补材料修补地面较大的凹窝和被切割的地缝。
- 2. 底涂施工:
- 2-1. 材料:环氧树脂底涂材料
- 2-3. 施工方法:
- 2-3-2. 其固化后用环氧树脂腻子材料批刮于裂缝开槽及需修补处,要求平整;
- 2-3-3. 用配比好的环氧底涂材料及宽度为20. 0mm的玻璃纤维布粘贴在裂缝表面。
- 2-4. 注意事项:要求材料反应时间5分钟后使用,环氧底涂要滚涂均匀,个别发白的地方要重新涂刷一遍,确保底涂材料能够充分渗入混凝土表面。批刮环氧树脂腻子时要均匀,局部较差点要施工两遍以上。
- 3. 中涂施工:
- 3-1. 材料: 环氧树脂中涂材料

- 3-3. 施工方法:将环氧树脂中涂材料按配比加入填充料充分搅拌,使用专用工具抹刀均匀地铺设在处理后的底涂表面,固化后方可下一道工序。
- 4. 面涂施工:
- 4-1. 材料:环氧树脂彩色面涂材料。
- 4-3. 施工方法:将环氧树脂彩色面涂材料按配比充分搅拌,使用专用工具镘刀均匀铺设在固化后的中涂表面。
- 4-4. 注意事项: 施工区域内地面要清扫干净,门窗封闭完好,确定需施工的环境空间灰尘及毛絮的含量应较少,施工人员需穿著干净的服装及鞋子,以便保证人员在作业时不能产生较多的灰尘,减少对面涂表面光泽的影响。施工完成24—48小时内人员不得进入,七天后方可重压。
- 5. 结构图:

面涂

中涂

底涂